# MANUAL TÉCNICO

# CENTRAL ELETRÔNICA









www.portaoeste.com.br

TABELA DE CONSULTA RÁPIDA DOS ÍNDICES DE PROGRAMAÇÃO



- #1 Programação automática da central (Ciclo Completo).
- #2 Programação automática da central iniciando pelo ajuste de PAUSA
- #3 Apagando todos os transmissores da memória.
- #4 Configurações padrões de fábrica.
- #5 Aiuste do Torque Pulsante (peso do portão).
- #6 Aiuste da velocidade do Torque Pulsante.
- #7 Ajuste do limite do fim de curso (abertura/fechamento).

# PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1. Sensor REED Digital.
- Módulo receptor RF 433,92MHz.
- 3. Code learning até 160 transmissores diferentes e independentes dos botões.
- 4. Programação individual para cada transmissor, sendo:
  - · Automático/Semi-Automático.
  - · Ativado/Desativado (durante percurso de abertura do portão).
- 5. Memorização automática do percurso.
- 6. Seleção do Modo Automático ou Semi-Automático, através do trans-
- 7. Programação do tempo de Pausa para fechamento automático, através do transmissor (máximo=4.0min).
- 8. Ajuste da embreagem eletrônica (Força), através do transmissor.
- 9. Saída para módulo de relé (opcional): Luz de Garagem, Sinaleiro ou Trava selecionado pelo transmissor.
- **10.** Comando para apagar todos os transmissores, através do transmissor.
- 11. Comando para configurar a central (padrão de fábrica), pelo transmissor.
- 12. Entrada para fotocélula.
- 13. Entrada para Receptor RF avulso.
- 14. Entrada para botoeira externa (módulo opcional).
- 15. Interface serial para controle de acesso controlado pelo computador.

# **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

Nota 01: Após instalação da central no automatizador é necessário à memorização de percurso para o correto funcionamento.

Nota 02: Sempre que a central for ligada, ou seja, queda de energia e houver o primeiro comando, irá ligar o motor (modo Torque Pulsante) para abertura por 2 seg e depois irá religar (modo Torque Pulsante) para fechamento até encontrar o stop mecânico de fechamento. Após isto o funcionamento será normal.

Nota 03: Sempre que for necessário inverter a rotação do motor (fios preto e vermelho), a central deverá ser desligada. Depois do primeiro comando após religá-la, o procedimento de funcionamento será idêntico a Nota 02. (não é necessário inverter a posição do encoder, pois a central corrige a posição automaticamente). A inversão do sentido de rotação do motor se faz necessária para adequar o funcionamento da central a posição do portão. A não observação deste item pode acarretar funcionamento inadequado ao automatizar invertendo a lógica de funcionamento para comandos e fotocélula

**Nota 04:** Quando memorizando o percurso ou próximo do fim de curso o motor estará funcionando em modo de <u>Torque Pulsante</u> (o motor fica pulsando, ou seja, ligando e desligando continuamente).

Nota 05: O tempo de pausa máximo é de quatro minutos.

**Nota 06:** Em equipamentos que estejam apresentando pouca força para aprender o percurso devemos abortar o processo e entrar na programação para aumentar a força de torque pulsante.

Nota 07: Para realizar qualquer um dos passos de programação na central de comando PPA não existe a necessidade de gravarmos as duas teclas do transmissor, apenas com uma das teclas gravadas podemos acessar todas as funções da eletrônica.

# CONFIGURAÇÕES PADRÕES DE FÁBRICA

- · Força = máximo.
- · Fechamento = Semi-Automático.
- · Saída Módulo Relé = Luz de Garagem em 60seg.
- · Trava = desligado.
- · Limite de fim de curso = percurso/16
- · Força do Torque Pulsante = nível 02.
- · Velocidade do Torque Pulsante = nível 25

## GRAVAR TRANSMISSORES

Até 160 transmissores diferentes e independentes dos botões. Programação individual para cada transmissor, sendo:

- · Fechamento: Automático/Semi-Automático.
- · Comando durante o percurso de abertura do portão: Ativado/Desativado.

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Selecionar a configuração individual do transmissor ou grupo de transmissores.

#### Exemplo:

· Automático e Ativado durante percurso de abertura.



· Semi-Automático e Ativado durante percurso de abertura.



· Automático e Desativado durante percurso de abertura.



· Semi-Automático e Desativado durante percurso de abertura.



3. Pressionar e manter o botão do transmissor apertado. O led vermelho SN deverá ficar piscando.



- 4. Pressionar e liberar o botão GRV.
- ·Led vermelho **SN** pisca  $\underline{1x}$  = gravou transmissor. ·Led vermelho **SN** pisca  $\underline{2x}$  = transmissor já gravado e atualizou nova configuração.
- ·Led vermelho **SN** pisca 3x = memória cheia.



- 5. Liberar botão do transmissor.
- **6.** Para continuar a gravar demais transmissores, continuar a partir do passo 3 ou 4.
- 7. Para finalizar, retirar o jumper PROG.

**Nota 08:** Para funcionar a configuração individual do transmissor como Automático/Semi-Automático é necessário que a central esteja programado no modo Automático.

Nota 09: No modo de usuário (jumper PROG retirado), a central não aceitará o comando do transmissor com ambos os botões laterais pressionados simultaneamente ou o 3º botão do Piccolo.

Nota 10: Se estivermos realizando a programação da central com o transmissor PPA Picollo devemos lembrar a inversão das teclas, ou seja, os botões no Picollo estão ao contrário dos botões do transmissor TOK.

# #1 PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DA CENTRAL (CICLO COMPLETO)

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



- 2. Pressione simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) uma única vez (1x) em seguida libere-os (o led SN pisca), aguarde 5 segundos para a central entrar em modo de programação automática.
- 3. O portão fechará até encontrar o stop mecânico FCF (Fim de Curso de Fechamento) ou se ambos os botões do transmissor forem pressionados e liberados e após 1 segundo, irá abrir memorizando o percurso até encontrar o stop mecânico FCA (Fim de Curso de Abertura) ou se ambos os botões do transmissor forem pressionados/liberados. Ver Nota 03. Obs: Motor em modo de Torque Pulsante.
- 4. O led SN começa a piscar como um relógio, a cada 01 segundo e fica aguardando ser programado o modo Automático ou Semi-Automático. Obs: Se forem pressionados e liberados ambos os botões do transmissor o ajuste de PAUSA será cancelado e irá para o próximo passo, deixando gravado o último ajuste.

#### · Modo Automático

Depois de aberto o portão, após o tempo de PAUSA programado, fechará automaticamente.

Para programar, <u>pressionar e manter pressionado o botão direito do transmissor e contar os segundos pelo relógio para temporizar a</u> PAUSA e em seguida liberar o botão.

#### · Modo Semi-Automático

Depois de aberto o portão, será necessário outro comando para fechamento.

Para programar, <u>pressionar e liberar o botão esquerdo do transmis</u>sor.

**5.** O portão começa a entrar em ciclo de fechamento e abertura continuamente e fica aguardando ser programada a força do motor (embreagem eletrônica) essa força deve ser verificada tentando-se segurar o portão, para diminuir ou aumentar a força exercida pelo motor deve-se proceder da seguinte forma:

# V

#### · Diminuir Força

<u>Pressionar e liberar o botão esquerdo do transmissor</u> e verifique novamente a força, se necessário pressione e libere o botão esquerdo <u>pausadamente</u> até ajustá-lo como desejado.



#### · Aumentar Força

Pressionar e liberar o botão direito do transmissor, pausadamente, para aumentar a força.

Obs: Neste estágio o portão não chegará até o stop mecânico (abertura/ fechamento) e sim no ponto do curso onde existe a mudança de velocidade alta para baixa no processo de abertura e fechamento do portão. Este ponto de transição é programável. Ver #7 Ajuste do limite de fim de curso.

**6.** Quando a força desejada for selecionada, pressionar os dois botões do transmissor simultaneamente e em seguida libere-os, o motor será desligado e a força selecionada será gravada na memória.

Obs: Neste estágio se o jumper PROG for retirado o motor será desligado e não gravará o ajuste de Força, mantendo o registro anterior.

**7.** O led **SN** começa a piscar como um relógio, a cada 1 segundo e fica aguardando ser programado o tipo de saída para o módulo de relê (Luz de Garagem. Sinaleiro ou Trava).

#### · Luz de Garagem

A luz de garagem ficará ligada durante o movimento de abertura e fechamento do portão e que irá desligar depois do tempo programado após desligar pelo FCF, ou seia, quando o portão estiver totalmente fechado contamos o tempo programado para o módulo e desligamos com o término da contagem. Este tempo deverá ser programado através do transmissor da seguinte forma, pressionar o botão direito do transmissor e contar os segundos pelo relógio para temporizar a luz de garagem para desligar e depois liberar o botão.



#### · Sinaleiro

O sinaleiro ficará ligado durante o movimento de abertura e fechamento do portão e que irá desligar imediatamente após desligar pelo FCF, ou seia, quando o portão estiver totalmente fechado desligamos o módulo. Programe-o pelo transmissor, pressionando e liberando o botão esquerdo do transmissor.



#### · Trava

Quando a central receber um comando para abertura do portão. a trava será acionada e após 1 segundo o motor será ligado para abertura e após 1 segundo a trava será desligada. Para selecionar a trava, pressionar e liberar os dois botões do transmissor simultaneamente uma única vez (1x).



8. Para finalizar a programação automática, retirar o jumper PROG.

Nota 11: A programação automática pode ser finalizada a qualquer momento do ciclo de configuração da central, apenas retirando o jumper PROG.

Nota 12: Durante o processo de programação somente o transmissor gravado na memória e que iniciou a programação consegue interferir/alterar os parâmetros da central. Para alterar a programação da central com outro TX (controle remoto/Transmissor) gravado devemos reiniciar o processo de programação.

> #2 PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DA CENTRAL (A PARTIR DO AJUSTE DE PAUSA)

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 02 vezes (2x) pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos para a central entrar em modo de programação automática (a partir do passo 04 do #1 Programação Automática Completa da Central).



## #3 APAGANDO TODOS OS TRANSMISSORES DA MEMÓRIA

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 03 vezes (3x) pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos.



3. O led SN irá ficar aceso e aguardando a confirmação para exclusão dos transmissores ou cancelamento da operação.

# · Para cancelar operação:

Pressionar e liberar o botão esquerdo do transmissor, o led SN apaga voltando a ficar fraco.

# · Para apagar todos os transmissores:

Pressionar e liberar o botão direito do transmissor, o led SN pisca 03 vezes indicando que apagou todos os transmissores.

4. Retirar o jumper PROG.



1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.





- 2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 04 vezes (4x) pausadamente, o led SN pisca e aguarde 5 segundos.
- 3. Após configurações de fábrica, o led SN irá piscar 04 vezes.
- 4. Retirar o jumper PROG.

#### Lista das configurações padrões de fábrica:

- Força = máximo.
- · Semi-Automático.
- · Saída Módulo Relê = Luz de Garagem em 60seg.
- · Trava = desligado.
- · Limite de fim de curso = percurso/16.
- · Força do Torque Pulsante = nível 02.
- · Velocidade do Torque Pulsante = nível 25.

Nota 13: Após a programação do índice #4 Configurações Padrão de Fábrica, é necessária a memorização de percurso (índice #1), caso contrário a central não irá funcionar.

# #5 AJUSTE DA FORÇA DO TORQUE PULSANTE

A central fica pulsando o motor, ou seja, fica desligando e ligando rapidamente de modo que tenha força em baixa rotação. Dependendo do peso do portão o torque deverá ser ajustado para movimentá-lo.


1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.




2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 05 vezes (5x) pausadamente, o led SN pisca e aguarde 5 segundos.



- 5. Ajustar a força e verificar o led SN.
- · Botão Esquerdo = Diminuir a força do Torque Pulsante.







· Até 06 níveis de ajuste.

#### Led SN:

- $\cdot$  Pisca lento 1x (2seg.) = força no mínimo.
- · Pisca rápido = ajuste da força entre o mínimo e máximo.
- · Pisca lento 1x (2seg.) = forca no máximo.

#### #6 AJUSTE DA VELOCIDADE DO TORQUE PULSANTE

É a velocidade em que central fica pulsando o motor. Dependendo do peso, o portão pode ficar oscilando durante o movimento então neste caso deve-se aumentar a velocidade para diminuir a oscilação.

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



2. Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 06 vezes (6x) pausadamente, o led SN pisca e aquarde 5 segundos.



- ${\bf 3.}\,{\bf O}$  led  ${\bf SN}$  irá ficar apagado e aguardando a programação do ajuste da velocidade do Torque Pulsante.
- 4. Ajustar a velocidade e verificar o led SN.
- · Botão Esquerdo = Diminuir a velocidade do Torque Pulsante.
- · Botão Direito = Aumentar a velocidade do Torque Pulsante.





 Botão Esquerdo e Direito ou retirar jumper PROG = finalizar a programação.

· Até 26 níveis de ajuste.

#### Led SN:

- · Pisca lento 1x (2seg.) = velocidade no mínimo.
- · Pisca rápido = ajuste da velocidade entre o mínimo e máximo.
- · Pisca lento 1x (2seg.) = velocidade no máximo.

# #7 AJUSTE DO LIMITE DE FIM DE CURSO

O Limite de fim de curso é a distância que falta para alcançar o stop mecânico, ou seja, a central fica monitorando a posição do portão continuamente e quando alcançar este limite o modo de Torque Pulsante é ligado para reduzir a velocidade e encostar-se ao stop suavemente.

1. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.



 Pressionar e liberar simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) 07 vezes (7x) pausadamente, o led SN pisca e aguarde 5 segundos.



- O led SN irá ficar apagado e aguardando a programação do limite de fim de curso.
- 4. Aiustar o limite e verificar o led SN.
- · Botão Esquerdo = Diminuir a distância de fim de curso.
- · Botão Direito = Aumentar a distância de fim de curso.



- Botão Esquerdo e Direito ou retirar jumper PROG = finalizar a programação.
- · Até 09 níveis de ajuste.

#### Led SN:

· Pisca lento 1x (2seg.) = limite no mínimo.



- · Pisca rápido = ajuste o limite entre o mínimo e máximo.
- · Pisca lento 1x (2seq.) = limite no máximo.

Índice de ajuste do divisor: 04, 08, 16 e 32.

#### Exemplo:

Percurso memorizado pela central = 1000 pulsos.

Limite fim de curso selecionado = divisor 04.

Cálculo = 1000pulsos/04 = 250 pulsos restantes.

Então quando faltar 250 pulsos para alcançar o stop mecânico a central irá reduzir a velocidade em Torque Pulsante para o portão encostar suavemente no stop.

Quanto maior o divisor, menor será à distância para redução da velocidade.

# CONTROLE DE ACESSO PELO COMPUTADOR

A central tem disponível uma interface serial para comunicação com um computador e pode ser acessada através de comandos específicos serialmente. A PPA ainda não fornece um software de gerenciamento para controle de acesso. É necessário adquirir o módulo serial RS485 pela PPA.

# (GLOSSÁRIO

 Ativado / Desativado (durante percurso de abertura do portão): Com esta função podemos configurar os transmissores para aceitar ou não comando durante o ciclo de abertura.

Desativado: Podemos evitar que o usuário pare o automatizador durante seu curso de abertura cancelando, por exemplo, o fechamento automático que somente se inicia após a abertura total do portão. Após um comando para abrir, o portão não para até encontrar o limite de final de curso.

Ativado: sempre que enviarmos um comando durante o ciclo de abertura a central vai responder parando o portão até que um novo comando seja enviado independentemente do automatizar estar em Automático ou Semi-Automático.

- Configurações padrões de fábrica: Parâmetros ideais sugeridos pela fabrica que garantem o melhor desempenho do automatizador em portões em perfeitas condições de instalação e funcionamento.
- FCA: Fim de Curso de Abertura, para que a eletrônica de REED DIGITAL entenda como stop de fim de curso mecânico de uso obrigatório para os portões. Podemos substituir a sigla por: "na posição de portão aberto".
- FCF: Fim de Curso de Fechamento, para a eletrônica de REED DIGITAL entenda como stop de fim de curso mecânico de uso obrigatório para os portões. Podemos substituir a sigla por: "na posição de portão fechado".

· Jumper PROG: Jumper encontrado na central de comando com a inscrição PROG (programação) na serigrafia do circuito impresso. Tem a finalidade de permitir o acesso aos parâmetros de programação da central, assim como a gravação dos transmissores.

Enquanto estivermos realizando ajustes/programação deverá permanecer fechado (Modo Programação), após a programação completa deve necessariamente estar aberto (modo usuário). Para cancelar um processo de programação em andamento basta abrir/retirar o jumper PROG.

 Modo Automático/Semi-Automático: Condição de programação do modo de operação da central de comando onde podemos optar por fechamento Automático ou Semi-Automático:

Modo Automático: enviamos um comando à central eletrônica que inicia o processo de abertura do portão. Após encontrar o final de curso de abertura (portão totalmente aberto e motor desligado) inicia-se a contagem de um tempo pré-programado na central (PAUSA) pelo instalador. Após o termino da contagem de tempo o portão inicia sozinho, ou seja, automaticamente o processo de fechamento.

Modo Semi-Automático: enviamos um comando à central eletrônica que inicia o processo de abertura do portão. Após encontrar o final de curso de abertura (portão totalmente aberto e motor desligado) a central para e aguarda novo comando para iniciar o processo de fechamento do portão, ou seja, um pulso para abrir e um novo pulso para fechar o portão.

- PAUSA: Quando selecionamos a central de comando para operar no modo automático estamos determinando um tempo chamado de "PAUSA" para que o portão inicie o movimento de fechamento automaticamente, com seu ajuste através da programação da central.
- Sensor Reed Digital: Sistema de final de curso digital interno ao motorredutor PPA de ajuste automático (via programação) que permite a central de comando posicionar o portão em sua distancia até os finais de curso de aberto e fechado evitando impactos, assim como os pontos de mudança velocidade e a detecção de anti-esmagamento, eliminando os sistemas externos de posicionamento do portão e embreagem mecânica.
- Torque Pulsante: Força em baixa velocidade, próxima aos finais de curso do automatizador com percurso gravado ou em processo de gravação. Permite aumentar ou diminuir a freqüência de pulso de força que garantem a movimentação do portão em baixa velocidade. O melhor ajuste garante movimentação suave e sem impactos no final.
- TX: Também podemos encontrar sua descrição como Controle Remoto ou Transmissor.
- · **Velocidade do Torque Pulsante:** Ajuste da velocidade do Torque Pulsante. Ajuste do limite do fim de curso (abertura/fechamento).

# TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR - Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17.400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra.

No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e os transportes. Nas localidades onde não existam serviços autorizados, as despesas de transportes do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor.

A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia. Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

- Sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, etc.
- For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- Não for empregado ao fim que se destina;
- Não for utilizado em condições normais:
- Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

## Recomendação:

Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.

A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada. Somente técnico autorizado PPA está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Caso o produto apresente defeito procure o Serviço Técnico Autorizado.

Comprador:	
Endereço: Bairro:	
Revendedor:	
Fone:	Data da venda:
Identificação do Produto:	

